

# QUICKJACK

## TEKNISET TIEDOT



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Malli</b>       | <b>BL-3500SLX</b> |
| Nostokapasiteetti  | 1588Kg            |
| Korkeus laskettuna | 76mm              |
| Nostokorkeus       | 508mm             |
| Ajosillan pituus   | 1575mm            |
| Paino (kokonais)   | 82kg              |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Malli</b>       | <b>BL-5000SLX</b> |
| Nostokapasiteetti  | 2268Kg            |
| Korkeus laskettuna | 76mm              |
| Nostokorkeus       | 533mm             |
| Ajosillan pituus   | 1841mm            |
| Paino (kokonais)   | 96kg              |

SAATAVANA MYÖS MALLI BL-7000SLX  
nostokapasiteetti 3175 kg

QUICKJACK SIIRRELTÄVÄ 12V AJONEUVONOSTIN on patentoitu ja valmistettu kestävästi. Ota Quickjack mukaasi missä ikinä tarvitset ajoneuvonostinta!! Quickjack-hydrauliyksikkö toimii 12V jännitteellä, joten ajoneuvon akku riittää virtalähteeksi!

Turvavarmuudet varmistavat turvallisen ajoneuvoasentamisen missä tahansa.

Quickjack on nopeasti toimintavalmis ja vie todella vähän tilaa säilytyksessä.

Ota Quickjack mukaasi kilparadoille, renkaanvaihtoon, autotalliin tai pihalle ja tee ajoneuvon huollosta ja korjauksesta helppoa !!



## QUICKJACK

**SIIRRELTÄVÄ  
AJONEUVONOSTIN  
12 V**



**KORIN OY**

www.korin.fi  
info@korin.fi  
+358- 40 485 8840

---

# QUICKJACK 12 V AJONEUVONOSTIN KOTIIN, KILPARADOILLE, RENGAS SESONKIIN TAI LÄHES MIHIN TAHANSA

---

Quickjack on ajoneuvonostin jollaista et ole ennen nähnyt. Quickjack tekee ajoneuvon huollosta helppoa ja nopeaa. Toisin kuin muut ajo-neuvonostimet, voit ottaa Quickjack nostimen mukaasi. Laitteen oma hydrauliyksikkö toimii 12V jännitteellä, joten ajoneuvon akku toimii virtalähteenä. Quickjack nostaa ajoneuvosi ilmaan yhdellä napinpainalluksella. Quickjack on uniikki ajoneuvonostin kahdella metallisella ajosillalla, jotka sijoitetaan ajoneuvon molemmille puolille. Ilman ikäviä poikittaisia palkkeja pääset käsiksi ajoneuvosi koko pohjaan.



---

## QUICKJACK-KUINKA SE TOIMII

---



Aseta molemmat ajosillat yhdensuuntaisesti tasaiselle alustalle, siten, että turvalukkopalkit osoittavat ulospäin

---



Kiinnitä letkut hydrauliyksikköön ja ajosiltoihin Quickjack-liittimillä ja liitä yksikkö 12 V virtalähteeseen.



Aja ajoneuvo ajosiltojen väliin tai siirrä ajosillat paikallaan olevan ajoneuvon molemmille puolille. Aseta kumiset nostopalat ajoneuvon nostokohtiin.



Paina kauko-ohjaimen nappia ja ajoneuvosi on ylhäällä!

